



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Kontrolllampe, grün 230V, 14A	Green indicator light 230V, 14A	A039883
2	Kontrolllampe, gelb 230V, 14A	Yellow indicator light 230V, 14A	E0301130005
4	Abdeckung, hinten	Back cover	A040462
5	Abdeckung, vorne	Front cover	A040463
6	Sicherheitsthermostat EGO 230°C	Safety thermostat EGO 230°C	016240438
7	Mikroschalter, komplett	Microswitch, complete	016240435
	Mutter z. Mikroschalter	Nut f. microswitch	E0302201242
8	Anschlussklemme	Terminal clamp	A040461
9	Thermostat EGO 220V, 190°C	Thermostat EGO 220V, 190°C	A039882
10	Knebel z. Thermostat	Knob f. thermostat	E0301110479
12	Zugentlastung	Strain relief	016240434
13	Anschlusskabel m. Stecker	Power cord w. plug	A039896
14	Griff f. Gehäuse m. Schrauben	Handle f. housing with screws	n.m.lieferbar/n.m.available
	Griff f. Gehäuse m. Schrauben	Handle f. housing with screws	E0302070011
15	Gehäuse	Housing	A040464
16	Fuß, Gummi, schwarz Ø 30 x 15	Base, rubber, black Ø 30 x 15	A042567
17	Becken	Basin	A040035
18 + 27	Deckel m. Griff	Lid w. handle	A040916
19	Krümelsieb	Crumb sieve	A040917
20	Ersatzkorb 8L, Edelstahl	Substitute basket 8L, stainless steel	165523
21	Abdeckung z. Heizkörper	Cover f. heating element	A040924
22 + 23	Heizkörper 50Hz, 230V	Heating element 50Hz, 230V	A039886
24	Korbaufhängung	Rod f. hanging basket	016240426
25	Griff z. Korb, Kunststoff	Handle f. basket, plastic	A041303
26	Klemme, groß	Big clamp	016210820
27	Griff z. Deckel	Handle f. lid	A040913
28	Dichtung z. Temperaturfühler	Gasket f. temperature sensor	016240433
o.Abb./n.pic.	Schaltkasten, Elektro	Switch box, electric	A040458
o.Abb./n.pic.	Stütze m. Verschraubung	Support w. screw connection	A040572



Fritteuse "SNACK III"
Artikel-Nr.: A162810E

Ersatzteilliste
04.01.2016