



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

электронные мобильные весы

M-ETP/M-ETP2

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ НАШИХ ВЕСОВ!

Перед началом работы с весами, внимательно прочтите данную инструкцию. Электронные весы – точный инструмент. Правильное обращение и уход обеспечат годы надежной работы. Никогда не перегружайте весы, это может повредить весоизмерительный датчик. Нежелательно использовать весы при температуре среды вне рекомендуемого диапазона температур. При транспортировке при экстремальных температурах необходимо перед использованием дать весам 1 час на акклиматизацию. Перед калировкой дайте весам прогреться не менее 30 секунд после включения. Держите прибор в чистоте. Пыль, грязь, вибрации, близость других электронных приборов могут отрицательно повлиять на точность измерений и даже повредить весы. Обращайтесь с прибором аккуратно, особенно при измерении. Остерегайтесь ударов, берегите весы от падений и прочих ударных нагрузок. При работе устанавливайте весы на поверхность, не подверженную вибрациям.

РАБОТА С ТАРОЙ:

1. Включите весы как в пункте "Взвешивание".
2. Установите тару на платформу
3. Нажмите кнопку «T» и дождитесь индикации "0.0"
4. При дальнейшем взвешивании с тарой будет индицироваться вес нетто.

СЧЕТНЫЙ РЕЖИМ (только M-ETP2):

1. Включите весы как в пункте "Взвешивание".
2. Положите на платформу 25,50,75 или 100 единиц
3. Нажмите и держите кнопку «PCS» 2 сек. на дисплее появится число (25,50,75 или 100).
4. Используя кнопку «M» выбирайте число, соответствующее количеству на платформе.
5. Нажмите кнопку «PCS». На дисплее появится "pcs", что указывает на счетный режим.
6. Снимите образцы с платформы.
7. Теперь при помещении данных образцов будет показываться их количество.
8. Переключение в режим взвешивания по кнопкам «M» или «PCS».

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок эксплуатации данного изделия составляет 12 месяцев. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:

- механические повреждения, товарный вид и комплектность изделий, обнаруженные после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам и рекомендациям параметров питания и других подключаемых к изделию сетей, устройств и других подобных внешних факторов.
- повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов питания. Настоящая гарантия действительна только в том случае, если правильно заполнен паспорт изделия, в частности, если имеется четко проставленная печать продавца и дата продажи.

Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки.

ВЗВЕШИВАНИЕ:

1. Установите весы на горизонтальную поверхность, включите их кнопкой «»
2. Дождитесь индикации "0.0"
3. Положите объект на платформу весов

КАЛИБРОВКА:

1. Перезагрузите весы кнопкой «»
2. Дождитесь индикации «0.0» Нажмите и держите кнопку «M» 3 сек, пока на дисплее не появится надпись "CAL".
3. Нажмите кнопку «M» еще раз, на дисплее отобразится необходимый калибровочный вес.
4. Установите необходимый калибровочный вес. На дисплее появится второй калибровочный вес.
5. Установите необходимый калибровочный вес. На дисплее появится «PASS».
6. Уберите калибровочный вес и перезагрузите весы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выборка тары весь диапазон

Автовыключение через 3 минуты

Рабочая темп-ра 10 -30 С

Питание 2хAAA батареи

Модель: M-ETP/M-ETP2

НПВ: 2000г / 200г

Дискретность: 0,1г / 0,01г

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина

С условиями гарантинного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил.

Подпись покупателя _____